






REGULACIÓN ALTURA RH---

REGULATION HAUTEUR RH---



ISTRUZIONI REGOLAZIONE RH--- RH--- HEIGHT REGULATION INSTRUCTIONS



Ruotare la seduta fino al raggiungimento dell' altezza
desiderata.

Ogni giro completo alza/abbassa la seduta di 4mm

Rotate the seat until the desired height has been
reached.

Every complete turn will raise/lower the seat by 4mm

Riposizionare la vite avvitando in senso orario.
Fare attenzione che la vite si blocchi all' interno della scanalatura
di posizionamento.

Tighten the screw by screwing it in a clockwise rotation.
Ensure that the screw is fastened into the positioning groove